SCANNER

# 使用者指南

***Genius 扫描仪***

Discover New Genius

www.geniusnet.com.tw

*本出版品所提及之所有商标及品牌之所有权分别属于本公司所有。*

*© 2003-2004…KYE System Corp. 版权所有。*

*未经许可不得复制本文件之任何部份。*

# 目录

**简介 .... 1**
如何使用本指南 .... 1
本指南编排惯例 .... 2
图标说明 .... 2
系统需求 .... 2
产品及附件 .... 3
扫描仪功能简介 .... 4
**第I章、 安装GENIUS扫描仪 .... 5**
软件需求 .... 5
硬件需求 .... 5
安装和设定扫描仪 .... 6
*步骤一、连接您的扫描仪和计算机 .... 6*
*步骤二、安装软件 .... 6*
*第三步、测试扫描仪 .... 8*
软件设定疑难排解 .... 8
其它图像处理软件 .... 9
移除扫描仪 .... 9
升级到Windows XP后扫描仪的安装 .... 9
**第II章、 使用与保养 .... 10**
操作扫描仪 .... 10
扫描和编辑图像 .... 10
状态指示灯 .... 12
扫描仪连接状态 .... 12
扫描仪的维护 .... 13
*校正扫描仪 .... 13*
*清洁扫描仪 .... 13*
使用与保养注意事项 .... 14
扫描仪的收藏 .... 15
*直立座 .... 15*
*挂壁架 .... 16*
**第III章、 如何使用快速功能按键 .... 17**
*Scan (扫描) 按键 .... 17*
*Custom (自定) 按键 .... 19*

*改变扫描设定 ........................................................................................ 20*
**附录A： 扫描仪规格 .................................................................................... 21**
**附录B：客户服务与保证 .............................................................................. 22**
产品保证声明 ............................................................................................... 22
FCC无线电频率声明 ...................................................................................... 23
***与GENIUS联系 ........................................................................................... 24***

# 简介

欢迎来到 Genius 扫描世界，它将成为您图像处理的最佳工具。Genius 扫描仪不仅能进行图像扫描处理，而且能把印刷文件扫描后转为电子文件输入计算机供您作进一步的编辑，从而大大提升每日计算机工作成效和专业性。

如同我们其它产品，您的新扫描仪已经过严格的测试，并以我们一贯的客户满意度为保证。

本用户指南的最后一页提供与Genius服务中心的联系信息。欢迎与我们联系或造访GeniusLife网页 (http://www.geniusnet.com.tw) 以获得我们更好的服务。

感谢您选择 Genius 的产品。我们将继续努力以期提供更多优良的产品来满足关注 Genius 产品朋友们的需求。欢迎您的不吝批评及指教 !!!

## 如何使用本指南

本用户指南提供关于如何安装及操作您的扫描仪的说明及图标。本指南假设用户已熟悉 Microsoft Windows XP/Me/2000/98。若您并不熟悉 Microsoft Windows XP/Me/2000/98，建议您在使用扫描仪之前，先参考 Microsoft Windows 的使用手册多作了解。

本指南的简介章节说明包装箱内所包含的项目及使用本扫描仪的最低计算机配备需求。在安装您的USB扫描仪之前，请先核对包装箱内的项目，确定所有零件都已包括在内。若缺少其中的任何项目，请联系您所购买的销售商或直接洽询Genius服务中心（请详见本指南最后一页所列Genius服务中心的通讯地址）。

**第I章**：说明如何设定您的扫描仪，如何安装扫描仪的驱动程序及将扫描仪连接到您的计算机上。

**注意**：本扫描仪以 USB 连接您的计算机，如果您的计算机不支持 USB 技术，您需要购置 USB 适配卡以新增计算机的 USB 兼容性，或您的主机板支持 USB 功能，则另行安装 USB 连接器即可。本指南假设用户已备妥可供使用的 USB 连接埠。

**第II章**：说明如何使用、维护和清洁您的扫描仪。

**第III章**：详述此扫描仪的其它使用说明。如需更详细的说明，您可从扫描仪的网上帮助中 (On-line Help) 取得。

**附录A**：列明此USB扫描仪的产品规格。

**附录B**：陈述Genius客户服务与保证及本产品的FCC声明。

# 本指南编排惯例

粗体字　　— 重要批注或在一章节中首次使用的重要术语。
“xxx”　　—表示命令或计算机屏幕上显示的内容。

# 图标说明

本指南使用下列图标提示用户在使用中需特别注意的信息。

危险

危险：必须小心遵守的程序以避免受伤或意外。

小心

小心：若未能遵守此信息，可能造成资料遗失或产品损坏。

注意

注意：必须记住的重要指示，可避免发生错误。

# 系统需求[1]

- IBM PC Pentium II 兼容性或以上
- CD-ROM 光驱
- 内存容量至少 64 MB (建议 128 MB)
- 250 MB 可用硬盘空间
- USB 连接端口
- Microsoft™ Windows XP/Me/2000/98
  (USB 不支持 Windows NT4.0 操作系统)
- 支持 16-bit 色彩或更高的显示卡

[1]扫描或编辑大量的图形资料时，可能需求更高的系统配备，此处的系统需求仅供一般情况下使用，用户若需求更好的效果，则需提升更佳的硬件配备（例如：主机板、处理器、硬盘、内存、显示卡等）。

# 产品及附件[2]




1. 扫描仪[3]
2. USB 连接线
3. 快速安装指南
4. 设定 / 软件光盘片，包含以下应用软件[4]：
    - 扫描仪驱动程序
    - 扫描精灵软件
    - TWAIN 程序
    - NewSoft Presto! PageManager（扫描管理软件）
    - NewSoft ImageFolio（图像编辑软件）
    - NewSoft Mr. Photo（网页图像编辑软件）
    - ABBYY FineReader 5.0 Sprint（OCR 文字辨识软件）
    - Adobe Acrobat Reader（PDF 档案浏览软件以参阅本 CD 所附之使用手册）
    - 力新国际丹青中文辨识软件
    - 本用户指南（电子文件版本）
5. 校正纸
6. 清洁纸
7. 旅行收藏袋
8. 挂壁架
9. 两根螺钉
10. 底座

---

[2]请将礼盒和包装材料存放妥当，以备将来您可能需要长距离搬运此扫描仪之用。

[3]本图之扫描仪外观可能与您实际购买之机种外观略有不同。

[4]本产品实际附赠之搭配软件可能与此清单有所差异，恕不另外通知。

# 扫描仪功能简介




1. USB 端口：将 USB 连接线插入此 USB 端口，以和计算机相连接。
2. 定位点：请您务必将欲扫描的文件靠着此定位点放入扫描仪。
3. 进纸端：请您将欲扫描的文件自此端放入扫描仪。纸张正确放入时，您可感觉纸张被扫描仪吸住固定。
4. Custom 按键：按下此键即开始扫描，接着自动做文字辨识、打印或电子邮件。
5. LED 显示灯：此 LED 灯显示扫描仪当时的状态。
6. Scan 按键：按下此键即开始扫描，扫描所得图像自动存储在您的计算机硬盘内。

# 第 I 章、
# 安装 Genius 扫描仪

安装您的扫描仪前，请先确认您已备齐所有必要的组件。产品及其附件已列在本指南的产品及附件里。

## 软件需求

Genius 扫描仪包含扫描仪本机、扫描仪驱动程序、TWAIN 程序、NewSoft PageManager 扫描管理软件、NewSoft Mr. Photo 网页图像编辑软件、NewSoft ImageFolio 图像编辑软件、ABBYY FineReader、扫描精灵软件、 OCR 文字辨识软件及力新国际丹青中文辨识软件等。这些程序全部安装大约需使用 160 MB 的硬盘空间。为确保充足的空间供安装及扫描与存储图像，最少应有 250 MB 的硬盘空间。

## 硬件需求

本扫描仪经由通用串行总线端口（USB）与计算机连接，支持热拔插的随插即用功能。要确定您的计算机是否支持 USB，您必须查看计算机主机背后是否有如图所示的 USB 端口。有些计算机主机背后的 USB 端口可能已被占用，但可以在键盘或屏幕找到别的 USB 端口。如果找不到计算机的 USB 端口，请参阅您计算机的使用指南。

检查时，您应该可以找到一或二个长方形的 USB 端口，一般形状如图所示。




如果您的计算机上找不到这种 USB 端口，您必须购买一块标准的 USB 适配卡，为计算机加装 USB 的功能。

# 安装和设定扫描仪

## 步骤一、连接您的扫描仪和计算机



1. 将产品所附 USB 连接线的正方形端插入扫描仪后端的 USB 端口。
2. 将 USB 连接线长方形端插入您计算机后端的 USB 端口。若您有其它的计算机周边装置需要连接到计算机，请使用 USB 集线器，并确定集线器已连接到您计算机的 USB 端口，并将扫描仪连上该集线器。**注意：**若您计划使用 USB 集线器，需确定将集线器连接到您计算机的 USB 端口，并将扫描仪连上该集线器。
3. 如您欲将扫描仪连到USB集线器[5]，先确认集线器已连到计算机USB端口，接着再将扫描仪连接至USB集线器上。**注意：**如果没有USB端口，您可能需要买一个。

## 步骤二、安装软件

1. 假如您计算机的 USB 部份功能正常，计算机会自动探测到有新的设备连接到 USB 端口，屏幕上会出现“发现新硬件”的窗口画面。注意：如果您在计算机关机时仍连接扫描仪，再次打开计算机进入窗口时，也会出现“发现新硬件”画面。

[5] USB集线器并非本扫描仪附件，若您有需要，请自行购置。

2. **<u>Windows 98 & 2000 用户</u>**：

   a. 请点击“下一步”继续。

   b. 选择“搜索适于我的设备的驱动程序（推荐）”，然后再点击“下一步”。

   c. 接下来的画面会问您选用哪个磁盘，请勾选 CD-ROM 驱动器选项（如果“软盘驱动器”选项为有勾选，请在那个方框内再点一次即可取消）。

   d. 将随机附赠的驱动安装光盘，放入光驱内，然后再点击“下一步”。

   e. 在随之出现的画面上点击“下一步” 。Windows 98 用户接下来请跳至步骤 4。

   f. Windows 2000 用户：在安装过程中，若您的操作系统发出硬件安装讯息，指示您所安装的扫描仪尚未通过 Windows Logo 验证，请您直接略过该讯息，继续执行驱动程序安装，并请无须疑虑您所选购的扫描仪认证问题。接下来请跳至步骤 4。

3. **<u>Windows XP & Me用户</u>**：

   a. 请将随机附赠的驱动安装光盘，放入 CD-ROM 内。

   b. 勾选“自动安装软件（推荐）”选项，然后再点击“下一步” 。

   c. 在随之出现的画面上点击“下一步”。

4. 当系统完成硬件安装，点击“完成”按钮退出。

5. 遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。

6. 等软件安装完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新激活计算机。

7. 计算机重新启动后，屏幕会出现讯息要求您进行扫描仪校正。

8. 将随机附赠的校正纸放入扫描仪的进纸端，校正纸的印刷面要朝下。



9. 请遵循屏幕的指示完成扫描仪校正。



注意

若您在插入安装光盘后，系统并未执行自动安装，请至“开始”选单中选择“运行”，然后输入“d:\setup”（d:为光盘路径）。

## 第三步、测试扫描仪

下述的测试程序系用来测试计算机和扫描程序是否能与扫描仪配合。测试前，请先确定所有接线都已正确连接。

请遵照下列步骤以正确地测试扫描仪：

1. 将一张文件面朝下放入扫描仪，纸张应对齐扫描仪右边的箭头定位点，如图所示。

2. 按下扫描仪的 SCAN 按键，随即开始扫描。
3. 当扫描结束，本扫描仪附赠的“力新国际全能影像经理”程序即自动开启。
4. 假如屏幕上出现您扫描的图像，表示您扫描仪可正常工作。

# 软件设定疑难排解

仔细阅读本指南所列出的步骤，以及随机附上的快速安装指南。

如您在安装上仍有困难，请检查：

- 您计算机的硬盘尚有 250MB 的空间。
- 扫描仪已接上，电源已打开。
- 确定使用随机附赠的 USB 连接线。
- USB 连接线的方形接头已接至扫描仪的 USB 端口。
- USB 连接线的长方形接头已接至计算机后面的 USB 端口。

如果您未遵照指南指定的安装程序，请先拔除扫描仪的 USB 连接线，再重新安装光盘片的程序。如欲重新安装扫描仪程序，点击“开始”>“运行”，键入“D:\Install”﹙D 代表您光驱所在的路径﹚。遵照设定精灵的安装指示。依照指示重新开机，在计算机尚未关机前，重新接回 USB 连接线。

假如您仍需要帮忙，请于当地上班时间，联络当初购买的经销商。

# 其它图像处理软件

您的扫描仪符合 TWAIN 标准且可与所有 TWAIN 兼容的图像处理软件一起使用。若您已有图像处理软件欲搭配您的扫描仪一起使用，请确定它是否符合 TWAIN 标准。

# 移除扫描仪

Windows XP/Me/2000/98 有提供一移除程序软件可移除您的扫描仪驱动程序及应用软件。

从「开始」菜单移除程序

1. 从 Windows XP/Me/2000/98 的开始菜单，选择程序，找到并点选您扫描仪的名称。
2. 从下拉菜单，选择移除安装(Uninstall)。
3. 会跳出一个窗口，询问您是否确定要删除选定的应用程序及其全部组件。点选确定，UninstallShield 程序会自动执行并删除扫描仪驱动程序。
4. 完成后，重新激活 Windows。

# 升级到 **Windows XP** 后扫描仪的安装

假如您欲将操作系统由 Windows 98 或 Me 升级至 Windows XP，而之前已安装了本扫描仪，请您遵循下列程序：

1. 将扫描仪的 USB 连接线接头自扫描仪后方的 USB 端口取下。
2. 鼠标单击 Windows“开始”>“程序”>“Genius Scanner”>“删除 GENIUS Scanner”。遵循屏幕上的指示，删除扫描仪的所有程序。
3. 等扫描仪软件移除完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新启动计算机。
4. 开始安装 Windows XP 升级版，请遵循 Microsoft 的相关 Windows 升级安装指示。
5. 当 Windows XP 升级安装结束，请重新安装扫描仪的硬件和软件。详参本用户指南的相关章节说明。

# 第 II 章、使用与保养

## 操作扫描仪

您的扫描仪其扫描范围最小可扫单张名片，最宽可扫杂志封面大小。但有些应用软件可能会限制扫描范围。另外计算机内存大小，及硬盘剩余空间也会限制实际的扫描区域。

有两种方法操作使用扫描仪：

1. 经由图像编辑软件，从扫描仪撷取图像。
2. 按下扫描仪上的任一按键。您可事先在“**扫描精灵**”软件[6]中按照您个人的扫描需求设定个别按键功能。

您的扫描仪需要由特定程序软件来驱动。因为不管文件或图片，计算机都会把从扫描仪输入的资料当成图像来处理，大多数的扫描动作都可在图像编辑软件中执行，让您预览、编辑、存储、及输出扫描的图像。扫描仪随机附赠的设定/软件光盘片内有图像编辑软件。您可以采用不同的滤镜、工具、及特效来改变或修改输入的图像。

那么要如何扫描文字稿件并在文字处理软件中编辑呢？这就要通过光学文字辨识软件（OCR）来完成。光学文字辨识软件可将扫描稿件所得的图像文件，转为文字文件供文书软件进行浏览、编辑、及存储。随机附赠的设定/软件光盘片内也有文字辨识软件，如您欲使用文字辨识软件，请安装这个软件程序。

“扫描精灵”这个程序让您轻松地直接扫描图像与文字，而无须直接开启图像编辑软件来执行。“扫描精灵”也包括扫描复制[7] 和扫描至电子邮件的功能。

## 扫描和编辑图像

您可利用附赠的 **NewSoft Presto! ImageFolio** 图像编辑软件完成您的扫描任务。对此扫描过程熟悉后，如下将向您介绍，如何在与 TWAIN 兼容的程序或其他图像编辑程序中来进行扫描。

1. 将一张文件面朝下放入扫描仪，纸张应对齐扫描仪右边的箭头定位点，如图所示。

[6] 此软件系于安装扫描仪光盘片软件时一并安装至您的计算机上。

[7] 需要打印机才能执行复制功能。



2. 启动 Presto! ImageFolio 程序，从“文件”菜单，点取“选择源”，“选择来源”对话窗口会出现，选择“扫描仪名称”，关闭对话窗口。

**注意** 如果您不只一台扫描仪或还有其它图像设备连接到您的计算机时，您需在唤出 TWAIN 介面前将此扫描仪设置为默认扫描来源。

3. 点选任一适合您扫描需要的图像类型选单。如需要，可在选单中的选取您所需的扫描设置。

4. 点击扫描按钮 开始扫描图像。

5. 如果您需要扫描另一张图像，重复步骤 1 到 3-4，直到您扫描完所需扫描的图像。

6. 若图像出现在屏幕上，则扫描仪作用正常。若图像未如愿显示，别担心，您只需在 Smart TWAIN 窗口中调整一些设定值。要学习如何调整扫描仪设定值，请点选 Smart TWAIN 窗口上的帮助按钮，参考 Smart TWAIN 帮助文件。

# 状态指示灯

扫描仪上的 LED 灯（位于 Scan 和 Custom 按键中间）显示扫描仪的当前状态，详述如下：

| 灯光 | 状态 |
|---|---|
| 点亮 | 扫描仪和计算机正常连接，随时可开始扫描。 |
| 闪烁 | 扫描仪正在扫描。 |
| 熄灭 | 扫描仪无法工作，可能因为未和计算机正常连接，或者可能因为计算机是关着的。 |

# 扫描仪连接状态

排除您扫描仪连接问题的第一步是检查所有的外部接线。位于 Windows 系统任务栏右方的“扫描精灵”图标 可显示扫描仪软件是否正常启动且您扫描仪和计算机的所有联机是否均正确无误。

| 外观 | 状态 |
|---|---|
| | “扫描精灵”程序已成功启动，且扫描仪和计算机正确连接，随时可开始扫描。 |
|  | 扫描仪未和计算机正确连接。 |
| 不显示 | 您已选择关闭了“扫描精灵”程序。无论扫描仪和计算机是否正确连接，此图标皆不会出现。 |

如果 Windows 系统开机后侦测到计算机没有连接扫描仪，即会出现下列信息提示您：

如果您希望不要再出现此信息，您可以这么做：

- 在此窗口内勾选“不再显示此信息对话框”选项前的方框，然后点击“确定”按钮。
- 按一下 Windows 系统任务栏右方的“扫描精灵”图标 （位于时钟图标旁），在接着出现的选单上点选“恢复”，然后在随即出现的对话框内点击“否”按钮。

注意

若您希望此提示信息能再出现，您可以点一下此“扫描精灵”图标 ，在接着出现的选单上点选“恢复”，然后在随即出现的对话框内点击“是”按钮。

# 扫描仪的维护

## 校正扫描仪

如果在原本应该是白色区域却显现色彩，或者扫描所得图像和原稿的色彩差异过大，则请进行扫描仪校正。光学组件于一段时间后会产生差异，此其特性使然，而执行此校正可让您调整并补偿此差异。

请依下列步骤校正扫描仪：

1. 将校正纸放入扫描仪的进纸端，校正纸的印刷面要朝下，如图所示。




注意

- ✓ 请使用我们随机附赠的校正纸。
- ✓ 虽然您亦可使用任何 A4 尺寸（210x297 mm）的白纸来进行此校正，但校正效果会较差。

2. 以鼠标按一下 Windows 系统任务栏右方的图标 （位于时钟图标旁）。
3. 在接着出现的选单上点选“校正”选项。
4. 当校正纸通过扫描仪后，即完成扫描仪之校正。

## 清洁扫描仪

在您第一次使用本扫描仪时，建议您先对扫描仪进行一下清洁。

或者当您觉得扫描所得图像有异常的黑色或白色的条纹或斑点，可能是灰尘、纸张纤维或毛屑被带进扫描仪机体内，此时请进行扫描仪的清洁。

请依下列步骤清洁扫描仪：

1. 将清洁纸放入扫描仪的进纸端，如图所示。



小心

- ✓ 请务必用本机附赠的清洁纸，并请小心保存，不能遗失或脏污。
- ✓ 请勿用其它替代物，以免损伤本扫描仪之光学组件，这会影响扫描品质，甚至造成扫描仪无法正常运作。

2. 以鼠标按一下 Windows 系统任务栏右方的图标 （位于时钟图标旁）。
3. 在接着出现的选单上点选“清洁”选项。
4. 当清洁纸通过扫描仪后，即完成扫描仪之清洁。

# 使用与保养注意事项

为了让您的扫描仪能顺利操作，请花些时间详读如下的保养小秘方。

- ■ 避免在灰尘多的环境下操作扫描仪，灰尘或异物可能会对机件造成损坏。如果将有段时间不使用时，请将扫描仪放入收藏袋内保存。
- ■ 请务必使用本扫描仪随机附赠之 USB 连接线。若使用其它 USB 连接线，将可能导致产品功能受损而无法正常操作。
- ■ 不要试图拆卸扫描仪。一来会有触电危险，二来会让您的产品保证失效。
- ■ 不要让扫描仪受到过于剧烈的震动，如此可能会损坏内部零件。
- ■ 请勿将带有纸夹、回纹针、钉书针或其它固定物的文件置入本扫描仪扫描。
- ■ 请勿将受潮、卷曲或有皱折的文件置入本扫描仪扫描。这些文件会造成夹纸，且可能会损坏本产品。
- ■ 您的扫描仪的最佳操作温度是在摄氏 10° C 至 40° C（华氏 50° F 至 104° F）。

# 扫描仪的收藏

如您暂时不使用本扫描仪，您可利用附赠的直立座或挂壁架收藏起来，以节省桌面空间，而且当需要时，可方便地随时取用。

## 直立座

1. 掀开直立座底部的盖子，将 USB 线折好妥善地放入直立座内，接着将盖子盖起来。



2. 将直立座摆放于桌面。
3. 将扫描仪放在直立座上，放置时请将有 USB 端口的一面朝上。



| 小心 | 务必将扫描仪连同直立座摆放于平坦稳定之处，以避免倾倒造成伤害。 |
| --- | --- |

## 挂壁架

1. 用螺丝刀小心地将附赠的两根螺钉分别钉在墙上（螺钉之间的距离为 12 公分）。

2. 将挂壁架挂在这两根螺钉上，接着将扫描仪放入挂壁架内。



# 第 III 章、如何使用快速功能按键

本扫描仪上有两个按键，能让您扫描得更便利、更有效率。只需按一下按键，即可扫描存盘、复制打印、做光学文字辩识、或直接将扫描图像传送至电子邮件。




1. **Scan (扫描)按键**
2. **Custom (自定义)按键**

---

注意

欲使用扫描仪按键，请务必先装妥相关软件在您的计算机上（例如复印功能需要搭配打印机驱动程序）。

---

## Scan (扫描) 按键

Scan (扫描) 按键让您可轻松方便地扫描文件或图片，并自动存盘于电子相本内，而扫描图像自动传送至力新全能影像经理软件让您可做进一步的编辑。

### *用同样设定做连续多张扫描:*

如果您要扫描存盘类似的文件或图片，可利用“多张扫描”功能如下所述：

1. 以鼠标右键按 Windows 系统任务栏右侧的图标 ，在接着出现的选单上以鼠标指到“Scan 按键连接”，接着按“多张扫描”。
2. 将一张文件或图片面朝下放入扫描仪，纸张应对齐扫描仪右边的箭头定位点。



3. 按下扫描仪的 SCAN 按键，扫描随即开始。

4. 遵循屏幕上的指示，一一将欲扫描的文件或图片放入扫描仪进纸端。

5. 当扫描结束时，自动开启力新全能影像经理软件，而扫描图像即出现在屏幕上，您可做进一步的编辑。

## *每次扫描皆用不同设定:*

如果您要以不同的设定来分别扫描存盘文件或图片，可利用“单张扫描”功能如下所述：

1. 以鼠标右键按 Windows 系统任务栏右方的图标，在接着出现的选单上以鼠标指到“Scan 按键连接”，接着点击“单张扫描”。

2. 接着再以鼠标按一下 Windows 系统任务栏右方的图标，在接着出现的选单上点选“属性” 。在随即开启的“扫描精灵设定”窗口内，依据您的扫描需求而修改设定，接着再点击“关闭”按钮。

---

注意

您亦可不关闭“扫描精灵设定”窗口，在按扫描仪按键时，让“扫描精灵设定”一直开启在 Windows 桌面上。程序会自动存储您在“扫描精灵设定”窗口内所做的任何更改。

---

3. 将一张文件或图片面朝下放入扫描仪，纸张应对齐扫描仪右边的箭头定位点。



4. 按下扫描仪的 SCAN 按键，扫描随即开始。

5. 当扫描结束时，自动开启力新全能影像经理软件，而扫描图像即出现在屏幕上，您可做进一步的编辑。

6. 若您还有其它文件或图片要扫描，请重复上述步骤 2 ~ 5 直到全部扫描完毕。

# Custom (自定) 按键

Custom (自定) 按键让您可轻松方便地扫描文件或图片，并将扫描出来的图像文件转成可编辑的文字文件、或传送至打印机复制打印出来、或者传送成为新的电子邮件的附件。

## *用同样设定做连续多张扫描：*

如果您要扫描类似的文件或图片，可利用“多张扫描”功能如下所述：

1. 以鼠标右键按 Windows 系统任务栏右方的图标，在接着出现的选单上以鼠标指到“Custom 按键连接”，接着点选“多张扫描”。
2. 若欲变更按键所连接的扫描工作，以鼠标右键单击 Windows 系统任务栏右方的图标，在接着出现的选单上以鼠标指到“Custom 按键连接”，接着勾选“辨识处理”、“打印”或“发送邮件”。
3. 将一张文件或图片面朝下放入扫描仪，纸张应对齐扫描仪右边的箭头定位点。



4. 按下扫描仪的 Custom 按键，扫描随即开始。
5. 遵循屏幕上的指示，一一将欲扫描的文件或图片放入扫描仪进纸端。
6. 当扫描结束时，扫描图像即自动传送至指定的文字编辑器（辨识处理）、打印机（打印）或电子邮件软件（发送邮件）。

## *每次扫描皆用不同设定：*

如果您要以不同的设定来分别扫描文件或图片，可利用“单张扫描”功能如下所述：

1. 以鼠标右键按 Windows 系统任务栏右方的图标，在接着出现的选单上以鼠标指到“Custom 按键连接”，接着点击“单张扫描”。

2. 若欲变更按键所连接的扫描工作，以鼠标右键单击 Windows 系统任务栏右方的图标，在接着出现的选单上以鼠标指到“Custom 按键连接”，接着勾选“辨识处理”、“打印”或“发送邮件”。

3. 接着再以鼠标右键按 Windows 系统任务栏右方的图标，在接着出现的选单上点选“属性”。在随即开启的“扫描精灵设定”窗口内，依据您的扫描需求而修改设定，接着再点击“关闭”按钮。

注意

您亦可不关闭“扫描精灵设定”窗口，在按扫描仪按键时，让“扫描精灵设定”一直开启在 Windows 桌面上。程序会自动存储您在“扫描精灵设定”窗口内所做的任何更改。

4. 将一张文件或图片面朝下放入扫描仪，纸张应对齐扫描仪右边的箭头定位点。



5. 按下扫描仪的 Custom 按键，扫描随即开始。

6. 当扫描结束时，扫描图像即自动传送至指定的文字编辑器（辨识处理）、打印机（打印）或电子邮件软件（发送邮件）。

7. 若您还有其它文件或图片要扫描，请重复上述步骤 2 ~ 6 直到全部扫描完毕。

## 改变扫描设定

按键的初始设定是依据常用的扫描工作来制定，例如大小、扫描模式、分辨率。然而，您也可在“扫描精灵设定”窗口内改变设定以更符合您的每一次扫描需求。您也可以鼠标右键单击 Windows 系统任务栏右方的图标 （位于时钟图标旁），在接着出现的选单上点选“帮助”，即可开启“扫描精灵”的帮助文件，获得更多有关这些功能的信息。

# 附录 A：扫描仪规格

| Genius ColorPage-SF600 规格 | |
|---|---|
| 实体尺寸 | 274mm x 47mm x 33.8 mm |
| 重量 | 0.33Kgs |
| 使用温度 | 10℃至 40℃ (50℉至 104℉) |
| 扫描面积 | 最大 216 mm x 297 mm<br>最小 47mm x 30 mm |
| 扫描方式 | 单次扫描 |
| 扫描模式 | 彩色：输入 48-Bit；输出 24/48-Bit<br>灰阶：输入 16-Bit；输出 8/16-Bit<br>黑白：1-Bit |
| 分辨率 | 光学分辨率 600 dpi<br>软件程序最大分辨率 1200 dpi |
| 扫描对象 | 彩色或黑白反射稿<br>纸张厚度：自 0.08 mm 至 0.4 mm |
| TWAIN | 完全与 TWAIN 兼容 |
| 传输接口 | USB |
| 光源 | 三色 RGB LEDs |
| 电源 | 计算机的 USB 端口<br>不需外接电源变压器 |
| 耗电量 | 操作中 – 最大 2.5 Watts<br>待机 - 1.2 Watts |
| EMI | FCC 等级 B |

# 附录 B：客户服务与保证

若您使用扫描仪时遭遇问题，请再过目本指南中之安装说明书及疑难排解的建议。

若需要进一步协助，请洽询本指南最后一页所列出的客户服务电话号码。为避免延迟，拨号前请先备妥下列信息：

- 扫描仪名称及机型编号 (model number)
- 扫描仪序号 (serial number)  - 位于扫描仪底部
- 对问题之详细描述
- 您的计算机制造商及其机型编号
- 您计算机的 CPU 速度 (Pentium II 等)
- 您目前的操作系统及 BIOS (可有可无)
- 程序软件名称，版本或出版号码及程序之制造商
- 其它的 USB 装置

本公司会继续不断加强我们产品之驱动程序效能。要确定是否有最新的装置驱动程序，请驾临我们的网站。(请参见本指南最后一页之 ”与 Genius 联系” 章节)

## 产品保证声明

本产品保证书仅适用于 Genius 授权之经销商所销售之产品，任何未经授权之转售将不适用于此产品保证服务。

本产品的原厂保证范围包括零件和工本费，保证维修权利的行使必须同时出示本产品首次购买之收据。原厂保证服务的取得可透过授权之经销商，或至本公司网站浏览本公司所提供的服务项目，或寄发电子邮件寻求进一步协助。

我们保证本产品将能正常工作且符合随附文件所述之功能。根据购买证明的条款，更换的零件承担它们所取代之零件的剩余保证期限。

在出示本产品要求保证之前，您必须移除所有程序、资料及移动式存储媒体。产品送回时不含程序，更换时亦不含程序。

若不良问题系由意外、灾害、暴力、误用、不适当的使用、程序修改、静电放电 (Electro Static Discharge，ESD)、或未经销商修护而擅自拆卸因而造成机器损坏，本公司将不提供免费之维修服务。

若您对于您的有限保证有任何疑问，请与 Genius 联系。

本产品保证声明取代所有其它保证，不论是明确指出或是隐喻性质 (但不限于商业上及针对特定目的所适用之隐喻性保证)。然而，有些法律认可隐喻性的保证。若法律上适用，则所有明确指出或是隐喻性之保证仅限于保证期间。保证期限过后不再适用此产品保证声明及服务。

有些司法管辖区不允许对隐喻性保证的期限限制，所以上述之保证声明可能不适用。

不论何种情况下，我们将不对下列各项负责：

第三者所要求之损害赔偿。

您的购买记录或资料遗失或损坏

金钱上的损害 (包括利润损失或成本损失), 意外损坏，不论我们是否被已告知或有其损害发生之可能。

有些司法管辖范围并不允许排除或限制意外或重大损害，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

本有限保证给予您特定的合法权利，且视司法管辖范围，您可能尚有其它权利。

# FCC 无线电频率声明

本产品已按照 FCC 规章第十五章的规定进行测试，证实符合 B 类数字装置的规格。这些限制之设计系针对在住宅安装时有害的干扰伤害提供合理的保护。本设备使用且可能放射无线电频率能量，且若依照指示安装及使用，则可能造成对无线电通讯有害的干扰。然而，不保证此种干扰不会发生在特定的电视收讯上(可开启及关掉本设备作确认)，鼓励使用者尝试以下一种或多种方法修正干扰：

√ 将接收天线转向或换位置。

√ 增加本设备与天线的间隔。

√ 将本设备连接到与接收器所连电路的不同插座上。

√ 本设备必须采用随附之有包覆(shielded)互连缆线及有包覆电源线已确保符合支配本设备之相关 RF 放射极限。

√ 未经制造商或认可之服务中心明确同意的变更或修改会使使用者无权使用本设备。

# 与 Genius 联系

## 美国与加拿大

**KYE Systems America Corporation**
Latin America
1301 N. W. 84th Avenue, Suite#127,
Miami, Florida 33126 U. S. A.
电话：1-305-468-9250
传真：1-305-468-9251
网站：http://www.genius-kye.com

## 欧洲

**KYE Systems Europe GmbH**
Karl Benz Str. 9
D-40764 Langenfeld, Germany
电话：(49) 21 73 9743-44
传真：(49) 21 73-9743-17
网站：http://www.genius-europe.com

## 欧洲

**KYE Systems UK Ltd.**
Unit 4, 131 Beddington Lane,
Croydon, Surrey, CR0 4TD, U. K.
电话：(44) 208 664 2727 (业务部门)
(44) 208 664 2739 (技术支持部门)
传真：(44) 208 664 2721 (业务部门)
(44) 208 664 2740 (技术支持部门)
网站：http://www.kye.co.uk

## 亚太地区

**KYE Systems H.K. Corp. Ltd.**
Unit 01, 17th Floor, Aitken Vanson
Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun
Tong, Kowloon, Hong, Kong
电话：(852) 2342 3813
传真：(852) 2341 9517
网站：http://www.geniusnet.com.hk

## 亚太地区

**KYE Systems Corp.**
台湾台北县 241 三重市
重新路五段 492 号
电话：(886) 2 2995-6645
传真：(886) 2 2995-6649
网站：http://www.geniusnet.com.tw

## 亚太地区

**KYE Systems (M) Sdn Bhd**
NO. 2, Jalan BK 1/12, Kinrara Industrial
Park
Bandar Kinrara, 6 1/2 Miles, Jalan
Puchong,
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel： (603) 575 1355
Fax：(603) 575 6362 / 6962
电邮：sales-kye@kye-systems.com.my